

## ディングー積込み手順書（大型トラック編）

- ① トラック荷台後部にラックを後向き（バウ側が荷台後方に向くよう）に積載
- ② 上段、中断、下段の順にディングーを順次積載
- ③ 3艇ラックに積載後、ラッシングベルトで艇とラック固定（1艇につき2本）
- ④ 3艇積載済みラックをトラック荷台前方に移動
  - \* 艇後部が重いため、スターン側は持ち上げバウ側を荷台前方に押し込む
- ⑤ トラック荷台前方から隙間を25cm程度空ける
- ⑥ 荷台幅の範囲内（約2.3m）でラックを最大限斜めにずらす
  - \* 荷台前側積載艇バウと荷台後側積載艇バウを互い違いに積載するため
- ⑦ 荷台後部に2基目のラックを前向き（バウ側が前を向くよう）に積載
- ⑧ 上段、中断、下段の順にディングーを積載
- ⑨ 3艇ラックに積載後、ラッシングベルトで艇とラック固定（1艇につき2本）
- ⑩ 荷台前側積載艇バウと荷台後側積載艇バウをできるだけ交差させる
  - \* 荷台内（全長約9.6m）に艇が収まるよう
- ⑪ ラック積載位置が確定したら、ドライバーにラックの固定を依頼
  - \* 前後左右に動かないようラックをハの字型で固定
- ⑫ ラック固定後、マスト、その他備品を積載。その後、雑ロープ等で固定
- ⑬ 全艇、及び備品の積込み完了後、ラッシングベルト、雑ロープが道中の走行、振動に耐えうるか最終チェック
- ⑭ 最終確認後、目的地に向けトラック出発
- ⑮ 艇受取りの際、約束時間に遅刻しないこと
  - \* 取決め時間に遅れる場合、必ず連絡を入れること

### **その他注意点**

- ・ 破れかけたオーニングはかけないこと（走行中さらに破れる可能性大）
- ・ 風で飛ぶ可能性のあるもの（セイル等）は荷台上に積載しないこと
- ・ 貴重品はトラックに積載しないこと
- ・ 荷台から積荷のはみ出しがあると追加料金が発生します。
  - \* よって、はみ出しなきよう積載をお願いします。